

# Brochage des prises 9 points et 25 points

## Description des signaux de l'interface V24

Code	N° broche	N° broche	RS 232	V 24	Signal
	ISO 2110	DB 9			
101	1	[ 0 ]	PG	TP	Terre de protection
102	7	5	SG	TS	terre de signalisation
<b>103</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>TD</b>	<b>ED</b>	<b>Emission de donnees</b>
<b>104</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>RD</b>	<b>RD</b>	<b>Reception de donnees</b>
105	4	7	RTS	DPE	Demande pour emettre
106	5	8	CTS	PAE	Prêt a emettre
107	6	6	DSR	PDP	Poste de donnees prêt
108	20	4	DTR	TDP	Terminal de donnees prêt
109	8	1	DCD	DS	Detection du signal de ligne
125	22	9	RI	IA	Indicateur d'appel

## Brochage des prises cote soudures :

5	4	3	2	1
\ 9	8	7	6 /	

DB 9

Prise 9 points

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
\ 25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14 /	

ISO IS 2110

Prise 25 points